BIRD ALERT 2.0



Hyvä asiakas,

Onnittelut uudesta BirdAlert® 2.0 -tunnistusjärjestelmästäsi!

! Ennen kuin aloitat BirdAlert® 2.0 -laitteen käytön, lue tämä käyttöopas huolellisesti. On suositeltavaa säilyttää tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. BirdAlert® 2.0 -laite on suunniteltu havaitsemaan ja pelottamaan tiettyjä lintuja erilaisilla pelotuslaitteilla.

Oletuksena laitteessa on kaksi kaiutinta vakiona.

Lisätietoja siitä, mitä lintulajeja se voi pelotella, ja saatavilla olevista pelotusvälineistä saat verkkosivuiltamme: www.wilddetect.com.

Jotkut lintujen pelotteet, kuten variksenpelätit tai kaasutykit, käyttävät samoja, muuttumattomia malleja. Mutta käyttämällä BirdAlert 2.0:aa, voit yhdistää sen monenlaisiin pelotteisiin, mikä tekee siitä tehokkaamman kuin muut tuotteet.

Tämä johtuu siitä, että se voidaan räätälöidä juuri sinun tilanteeseesi sopivaksi, jolloin on todennäköisempää, että linnut pysyvät poissa.

FI



Noudata turvallisuusohjeita!
Tämä symboli tarkoittaa varoitusta mahdollisesta vaarasta, jos tämän käyttöoppaan ohjeita ei noudateta.

Sisällysluettelo

Pikaopas 1

1. WebApp-asennus 2

1.1 Luo tili 2

1.2 BirdAlert® 2.0:n lisääminen tilillesi 2

1.3 Vakioasetukset 3

2. BirdAlert® 2.0 Yleiskuvaus 4

2. 1 Tuotteen kuvaus 6

2. 2 Tekniset tiedot 7

3. Miten koota BirdAlert® 2.0 8

3.1 Virtalähde 8

3.2 BirdAlert® 2.0 -laitteen kokoaminen 8

3.3 BirdAlert® 2.0 -laitteen kytkeminen päälle/pois päältä 9

4. Kuinka käyttää BirdAlert® 2.0:ta 10

5. Turvatoimenpiteet 11

6. Huolto 11

7. Vastuullisuus 12

8. Ympäristönäkökohdat 13

9. Hävittäminen 13

10. Takuu 14

11. Vianmääritys 15

12. Vaatimustenmukaisuusvakuutus 16

FI

Pikaopas

1. WebApp
Aloita avaamalla verkkosovellus osoitteessa www.birdalert.dk. Sivustolla voit luoda tilin, seurata BirdAlert® -järjestelmiäsi ja muuttaa niiden asetuksia. Lisätietoja WebAppin käyttöönotosta saat osoitteesta www.wilddetect.com/en/app.

2. Valitun virtalähteen kytkeminen
Käytä BirdAlert®-laitetta liittämällä laitteen takana oleva musta liitin virtalähteeseen (joko 230 V adapteriin tai aurinkopaneeliin).

3. BirdAlert® 2.0 -mikrofonin asentaminen ja liittäminen paikalleen
Push the Työnnä ensin mikrofonikaapeli mikrofonipidikkeen päällä olevan aukon läpi. Varmista, että se roikkuu ulos pidikkeen pohjasta. Liitä sitten mikrofoni jompaankumpaan punaiseen liittimeen A1 tai A2.





4. Pelotteluvälineiden liittäminen BirdAlert® 2.0 -laitteeseen
BirdAlert-laitteeseen voidaan liittää vain hyväksyttyjä pelotuslaitteita. Kaikki pelotteluvälineet voidaan liittää sekä sinisiin että vihreisiin portteihin, aukot 1-8. Huomautus: kaiuttimet voidaan kytkeä vain vihreisiin portteihin, aukot 1-4. Lue lisää pelottelulaitteistamme osoitteessa wilddetect.com.

FI

5. BirdAlert® 2.0:n kytkeminen päälle.
Kytke BirdAlert-laite päälle painamalla virtapainiketta. Painike vilkkuu punaisena käynnistyksen aikana, mikä kestää noin 2 minuuttia. Kun punainen LED palaa jatkuvasti, järjestelmä on valmis.

6. BirdAlert® 2.0:n sammuttaminen
Kytke BirdAlert pois päältä painamalla virtapainiketta.

1. WebApp-asennus

Voit käyttää BirdAlert 2.0 -palveluamme verkkosivustolla www.birdalert.dk. Täällä voit seurata ja muuttaa palvelun asetuksia.


1.1 Luo tili

Aloittaaksesi sinun on ensin luotava tili. Voit tehdä tämän seuraavasti:

1. Napsauta “Tili” sivun oikeassa yläkulmassa
2. Napsauta “Luo tili”
3. Täytä tarvittavat tiedot ja napsauta “Luo tili”.

Olet nyt luonut tilisi.

1.2 BirdAlert® 2.0:n lisääminen tilillesi



BirdAlert 2.0 -laitteen lisääminen tiliisi onnistuu laitteen sarjanumeron ja laatikkotunnuksen avulla. Löydät molemmat tiedot laitteesta.

Voit lisätä BirdAlert® 2.0:n seuraavasti:

1. Napsauta sivun vasemmassa alakulmassa olevaa sinistä ympyrää, jossa on plus-merkki.
2. Valitse tilanne,joka parhaiten sopii BirdAlert®’.in käyttötarkoitukeesi.

Lisätietoja eri käyttötarkoituksista vieraile: www.wilddetect.com/en/solutions/

Huomaa, että BirdAlert® 2.0 -asetukset mukautuvat automaattisesti parhaalla mahdollisella tavalla valittuun elinympäristöön WildDetect®-kokemuksen mukaan. Jos haluat säilyttää nykyiset asetukset, valitse “Säilytä nykyiset asetukset”.

FI

3. Täytä tarvittavat tiedot.

- BirdAlert® 2.0:n valitsemasi nimi tulevaa käyttöä varten
- BirdAlert® 2.0 -laitteesi tunnus.
- BirdAlert® 2.0 -laitteen sarjanumero.

4. Napsauta “Lisää BirdAlert”

Voit nyt käyttää BirdAlert® 2.0 -sovellusta napsauttamalla sen nimeä WebApp-luettelossa.

1.3 Vakioasetukset

BirdAlert® 2.0 on varustettu seuraavilla oletusasetuksilla:

- Järjestelmä nukkuu kello 20:00 (20.00) ja 08:00 (8.00) välisenä aikana koko viikon ajan.
- BirdAlert® 2.0 on asetettu kuuntelemaan useita eri lintulajeja.

Katso lisää osoitteesta.

- Kunkin lajin herkkyys asetetaan neutraaliksi = 0, mutta se säätyy automaattisesti ajan mittaan havaitun lintujen aktiivisuuden mukaan.

Näitä asetuksia voidaan muuttaa ja hallita WebApp-sovelluksen kautta.

Katso lisää osoitteesta.

FI

2. BirdAlert® 2.0 Yleiskuvaus


Alta löydät yleiskatsauksen laatikosta.



FI

1. BirdAlert-laatikko
2. Laatikon sarjanumero
3. Kaiuttimet
4. Mikrofoni
5. Kahva BirdAlertin nostamiseksi

Below you find an overview of the inouts and outputs.



1. Tulo 1-4
2. Tulo 5-8
3. Tulo A1 ja A2
4. Virtalähde
5. Sininen LED palaa, kun Internet-yhteys on muodostettu
6. Vihreä LED palaa, kun se on kytketty virtalähteeseen
7. On/off-painike



FI

2. 1 Tuotteen tiedot

Tuotteen nimi	BirdAlert® 2.0
Osanumero	220059
Versio	Versio 1.0
Kuvaus	BirdAlert® 2.0 on älykäs lintujen tunnistusjärjestelmä, joka voi tunnistaa haitalliset linnut ja aktivoida yhdistettyjä karkotteita vaihtelevalla mallilla luodakseen optimaalisen pelotteen.
Valmistaja	WildDetect® ApS.
Ulkoiset materiaalit	BirdAlert® 2.0 on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä muovista, 30 prosentilla lasikuidulla vahvistetusta polypropeenista (PP+GF30). BirdAlert® 2.0 -mikrofoni on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräk-sestä ja kestää sadetta ja pölyä.



Huomio: BirdAlert® 2.0:aa ei saa upottaa veteen eikä puhdistaa painepesurilla!

FI

2. 2 Tekniset tiedot

Syöttöjännite	18-20 V DC	
Syöttövirta	2 A	
Käyttöjännite	12 V DC	
Järjestelmä aktiivinen	2 W	
Mikrofoni	WildDetect® mikrofoni, 3.3 V	
Sisäinen akku	12 V, 33Ah lyijyakku	
Ulkoinen akku	Ulkoisen akun on oltava 12 V:n lyijyakku, jonka kapasiteetin voit valita.	
Ulostulo nro 1-8	12 V, 1 A max	
Ulostulo A1 and A2	3.3 V	
Mitat	Leveys Syvyys Korkeus ilman varusteita Korkeus varusteineen	31 cm 25 cm 23 cm 56 cm
Paino	15,5 kg	
Materiaali	100% kierrätettävää muovia, 30 % lasikuidulla vahvistettua polypropeenia, PP+GF30.	
Lämpötila	Toiminta Varastointi	- 10°C to +40°C +15°C to +25°C
Kestävyys	Veden- ja pölynkestävä	

FI

3. Miten koota BirdAlert® 2.0

Opi BirdAlert® 2.0 -laitteen kokoaminen tämän oppaan avulla.

3.1 Virtalähde

Ennen kuin käytät BirdAlert® 2.0:aa, sinun on ostettava virtalähde.

Virtalähteille on kolme eri vaihtoehtoa:
1. Ulkolaturi
2. Sisälaturi
3. Aurinkopaneeli

Voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjään löytääksesi sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon.

3.2 BirdAlert® 2.0 -laitteen kokoaminen

1. Nosta BirdAlert® 2.0 pakkauksestaan.

2. Työnnä mikrofonin kaapeli mikrofonipidikkeen yläosassa olevan raon läpi, ennen kuin liu'utat mikrofonin siihen. Kun mikrofoni on asetettu paikalleen, varmista, että kaapeli työntyy ulos mikrofonipidikkeen alaosasta.





3. Mikrofoni voidaan tämän jälkeen kytkeä jompaankumpaan kahdesta punaisesta liittimestä, A1 ja A2.

4. BirdAlert® 2.0:ssa on oletusarvoisesti kaksi kaiutinta vakiovarusteena pelotteluvälineenä. Siihen voidaan liittää jopa neljä kaiutinta.

FI

Huomio: Kaiuttimet voidaan liittää vain vihreisiin liittimiin, 1-4.

5. Kaikki WildDetectin hyväksymät ulkoiset pelottimet voidaan kytkeä vihreään ja siniseen liitäntään, 1-8

   Huomio: on kytkettävä sinisiin liittimiin, 5-8.
   Kaikki ulkoiset 12 V lyijyakut voidaan kytkeä sinisiin liittimiin, 5-8.

6. Kytke virtalähde, joko 230 V:n sovitin tai aurinkopaneeli, mustaan virtalähdepistorasiaan Vihreä LED syttyy, kun BirdAlert® 2.0 on kytketty virtalähteeseen, ja sammuu, kun se toimii akulla.
   Lisätietoja virtalähdevaihtoehdoista on kohdassa 3.1.

7. Kun BirdAlert® 2.0 kytketään päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden internetiin. Sininen LED syttyy ja alkaa vilkkua. Kun sininen LED palaa tasaisesti, se on yhteydessä internetiin.



Älä yritä avata laatikkoa ja/tai rikkoa teippiä kuvan osoittamalla tavalla.

3.3 BirdAlert® 2.0:n käynnistäminen/sammuttaminen

FI

Kun vastaanotat uuden BirdAlert® 2.0 -laitteen, järjestelmä on oletuksena pois päältä. On/off-painikkeen punainen LED-valo ilmaisee, onko järjestelmä päällä vai pois päältä. Kun BirdAlert® 2.0 sammutetaan, punainen LED sammuu.

- **Kytke BirdAlert® 2.0 päälle.**
  Kytke BirdAlert® 2.0 päälle painamalla on/off-painiketta Painikkeen LED vilkkuu punaisena käynnistyksen aikana, joka kestää noin 2 minuuttia. Joskus se voi kestää jopa 10 minuuttia (ks. vianmääritysosio) Kun punainen LED palaa tasaisesti, järjestelmä on valmis.

- **Kytke BirdAlert® 2.0 pois päältä.**
  Paina on/off-painiketta BirdAlert® 2.0:n sammuttamiseksi. Kun laite on kytketty pois päältä, punainen LED sammuu.

4. Kuinka käyttää BirdAlert® 2.0:aa

BirdAlert® 2.0 -sovellus on luotu pelottamaan erilaisia lintuja erilaisten äänien avulla. Jos haluat tietää lisää siitä, millaisia lintuja se voi pelotella, voit vierailla Wild Detect -sivustolla. Oletuksena sovelluksessa on asennettuna kaksi kaiutinta, minkä pitäisi riittää pelottelemaan useimmat linnut.

Lisätietoja BirdAlert® 2.0:aan liitettävistä muista pelottelulaitteista saat osoitteesta www.wilddetect.com tai toimittajaltasi.

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa noudattaa näitä ohjeita:

- Mikrofonin optimaalisten toimintaolosuhteiden varmistamiseksi suosittelemme, että järjestelmä sijoitetaan vähintään 100 metrin päähän normaalista liikenteestä ja vähintään 200 metrin päähän tuulivoimaloista ja raskaasta liikenteestä.

- Optimaalinen vaikutus saavutetaan sijoittamalla BirdAlert® 2.0 haluamasi alueen keskelle.

- Kun BirdAlert® 2.0:aa ei tarvita, on suositeltavaa sammuttaa laatikko, jotta lintujen tottuminen estyy.

FI

5. Turvatoimet

Ennen BirdAlert® 2.0:n asentamista seuraavat turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti.

- BirdAlert® 2.0 on kytkettävä pois päältä ennen järjestelmän siirtämistä. Näin estetään pelottelutyökalujen ennenaikainen aktivoituminen, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteita.

- Pelottelutyökalut voivat joskus olla häiritseviä ympäristölleen, esim. kaiuttimien aiheuttama melu, propaanitykit tai lähellä oleviin kuljettajiin heijastuva valo. Tarkista ja noudata paikallisia lakeja ja ohjeita.

- Jos kaiuttimet on liitetty BirdAlert® 2.0 -laitteeseen, sinun on käytettävä kuulosuojaimia käyttäessäsi sitä.

- Älä upota BirdAlert® 2.0 -laitetta mihinkään nesteeseen.

6. Huolto

Älä yritä puhdistaa BirdAlert® 2.0 -laitetta painepesurilla tai ilmapistoolilla. Tämä voi vahingoittaa elektronisia osia, ja se voi olla vaarallista. Sammuta BirdAlert® 2.0 ennen puhdistamista välttääksesi laitteen vaurioittamista.

Pöly ja lika voivat vähentää mikrofonijärjestelmän herkkyyttä ja kantamaa, mikä heikentää pelotustyökalujen tehokkuutta. Tämän välttämiseksi muista puhdistaa BirdAlert 2.0 säännöllisesti. BirdAlert® 2.0 voidaan puhdistaa vedellä ja saippualla käyttäen puhdistusliinaa.

FI

Puhdista kolmannen osapuolen laitteet oikein noudattamalla valmistajan ohjeita.

Virran säästämiseksi BirdAlert® 2.0 -järjestelmä on sammutettava, kun sitä ei käytetä. Tämä auttaa estämään sisäisen akun tyhjenemisen ja välttämään siihen kytkettyjen pelotuslaitteiden aktivoitumisen ennenaikaisesti.

7. Vastuullisuus

On tärkeää noudattaa BirdAlert 2.0:n käyttöoppaan turvallisuusohjeita. BirdAlert 2.0 on tarkoitettu käytettäväksi vain omalla vastuullasi, joten sinun tulee myös noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita. WildDetect ei ole vastuussa vammoista, joita voi syntyä, jos et noudata turvallisuusohjeita.

Asiakas on vastuussa siitä, että BirdAlert® 2.0 toimii oikein, ja jos virheitä ilmenee, hänen tulee ottaa yhteyttä WildDetectiin. WildDetect® ei ole vastuussa ongelmista, joista asiakas ei ole ilmoittanut meille.

Ulkoiset tekijät, kuten sää, voivat tehdä BirdAlertista vähemmän tehokkaan. Mutta BirdAlert ei ole vastuussa siitä, että se ei toimi ankaralla säällä, kuten voimakkaalla tuulella tai sateella.

BirdAlert 2.0 auttaa pitämään linnut poissa alueilta, joilla on todennäköisesti ongelmia. Näin voimme minimoida taloudelliset tappiot.

Jos BirdAlert 2.0 ei toimi, WildDetect ei ole vastuussa mahdollisista taloudellisista ongelmista tai vahingoista.

WildDetect vastaa BirdAlert 2.0:n teknisestä toimivuudesta, mutta emme voi taata, että muut laitteet tai pelotteet toimivat oikein sen kanssa.

FI

8. Ympäristönäkökohdat

BirdAlert® 2.0 sisältää lyijyakun, joka sisältää nestettä. Nestettä sisältäviin akkuihin sovelletaan seuraavia ympäristömääräyksiä.

- Akut on aina säilytettävä ympäristöä kunnioittaen, jotta maaperän ja pohjaveden saastuminen vältetään.
- Akut on säilytettävä sopivassa haponkestävässä pakkauksessa ja katon alla, tukevalla pohjalla, josta ei ole päästöjä viemäriin, maaperään, puroihin tai pohjaveteen.

9. Hävittäminen

Akun ja BirdAlert® 2.0:n hävittämiseen sovelletaan seuraavia ympäristösäännöksiä.



Tuotetta (tuotteita) ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen (2012/19/EU).



Tuotetta (tuotteita) ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen (2006/66/EF).

FI

10. Takuu

Jos ostat BirdAlert 2.0:n tai minkä tahansa muun WildDetectin tuotteen, annamme sinulle yhden vuoden takuun ostopäivästä. Tämä takuu kattaa kaikki tuotteen ostopäivänä ilmenevät ongelmat. Jos noudatat tämän käyttöoppaan ohjeita, takuusi on edelleen voimassa.

Takuu mitätöidään, jos:

- Asiakas avaa BirdAlert® 2.0 -laatikon ja/tai rikkoo teipin kuvan osoittamalla tavalla.
- BirdAlert® 2.0:aan on liitetty kolmannen osapuolen laitteita, joita WildDetect® ei ole hyväksynyt.
- BirdAlert® 2.0 on vahingoittunut voimakkaan fyysisen rasituksen seurauksena.
- BirdAlert® 2.0:een osuu salama.
- BirdAlert® 2.0 on upotettu nesteeseen.

FI

11. Vianmääritys Q&A

K .BirdAlert® 2.0 ei käynnisty.
V. Kytke se virtalähteeseen. Muista ladata sitä 16 tuntia.

K. BirdAlert® 2.0 -laitteeni käynnistyminen kestää yli 2 minuuttia.
V. Se yrittää muodostaa yhteyttä internetiin. Se voi kestää jopa 10 minuuttia ennen kuin se on valmis. Jos se kestää kauemmin, yritä sammuttaa ja käynnistää se uudelleen.

K. BirdAlert® 2.0 -laitteeni ei muodosta yhteyttä internetiin.
V. Luo hotspot, johon BirdAlert® 2.0 voi muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja tämän tekemiseen liittyvistä ohjeista verkkosivuiltamme.

K. Ledit eivät pala BirdAlert® 2.0:ssa?
V. Kun LED-valot eivät pala, BirdAlert® 2.0 on joko lepotilassa tai akun varaustilassa. Jos haluat poistaa nämä tilat käytöstä, kytke BirdAlert® 2.0 päälle ja pois päältä uudelleen.

K. Vihreä LED ei pala
V. Se ei syty, koska sitä ei ole liitetty virtalähteeseen. Tarkista, että virtalähde on kytketty päälle. Aurinkopaneeli ei ehkä ole tällä hetkellä aktiivinen pilvisen sään vuoksi.



FI

12. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FI