

BIRD ALERT 2.0



Stimate client,

Ne bucurăm că ați ales noul nostru sistem de detecție BirdAlert®2.0.

Înainte de a începe să folosiți BirdAlert® 2.0, vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest manual de utilizare. Vă recomandăm să păstrați acest manual pentru folosire ulterioară. BirdAlert® 2.0 este conceput pentru a depista și pentru a speria păsările, folosind o serie de instrumente de speriat. În mod standard, BirdAlert® 2.0 este prevăzut cu două difuzoare pe post de instrumente de speriat prestabilite.

Pentru mai multe informații despre speciile de păsări pe care le poate speria și despre instrumentele de speriat disponibile, accesați www.wilddetect.com.

Conform datelor, păsările se pot adapta și se pot întoarce ulterior expunerii la instrumente de speriat care urmează aceleași tipare, lipsite de modificări. Astfel de exemple pot fi sperietorile de ciori imobile, tunurile cu gaz sau difuzoarele care respectă aceleași tipare lipsite de variațiuni. Avantajul utilizării BirdAlert® 2.0 constă în diversitatea instrumentelor de speriat care pot fi conectate și în modul în care acestea pot fi particularizate în funcție de situația dumneavoastră specifică. Acest lucru permite un grad mai mare de reușită decât în cazul altor produse aparținând concurenței.

Practica a demonstrat că utilizarea unei diversități de instrumente de speriat și modificarea tiparelor acestora scade probabilitatea ca păsările să se adapteze la acestea sau de a reveni și, drept urmare, are cel mai eficient și cel mai de durată efect.



Respectați instrucțiunile de siguranță!

Acest simbol denotă un avertisment de speriat cu privire la un potențial pericol în cazul în care instrucțiunile din acest manual de utilizare nu sunt respectate.

RO

Cuprins

Ghid rapid	1
1. Configurarea WebApp	2
1.1 Creați un cont	2
1.2 Adăugarea unui dispozitiv BirdAlert® 2.0 în contul dumneavoastră	2
1.3 Setări implicite	3
2. Prezentare de ansamblu BirdAlert® 2.0	4
2. 1 Descriere produs	6
2. 2 Specificații tehnice	7
3. Metodă de asamblare a BirdAlert® 2.0	8
3.1 Sursă de alimentare	8
3.2 Asamblare a BirdAlert® 2.0	8
3.3 Punerea în funcțiune și oprirea BirdAlert® 2.0	9
4. Cum să utilizați BirdAlert® 2.0	10
5. Măsuri de siguranță	11
6. Întreținere	11
7. Responsabilitate	12
8. Considerații privind mediul înconjurător	13
9. Eliminare	13
10. Garanție	14
11. Depanare	15
12. Declarație de conformitate	16

Ghid rapid

1. Aplicație web


Pentru a începe, accesați aplicația noastră web la adresa www.birdalert.dk. În cadrul acestei pagini vă puteți crea un cont, puteți monitoriza BirdAlert® și puteți ajusta setările. Pentru mai multe informații despre cum să începeți să utilizați WebApp, accesați www.wilddetect.com/en/app.

2. Conectarea sursei de alimentare aleasă

Conectați sursa de alimentare, fie că este vorba despre un adaptor de 230 V sau despre un panou solar, în mufa neagră  aflată în partea din spate a BirdAlert®.

3. Instalarea și conectarea microfonului BirdAlert® 2.0

Introduceți cablul microfonului în orificiul din partea superioară a suportului pentru microfon, înainte de a introduce microfonul. Verificați dacă cablul depășește partea inferioară a suportului pentru microfon. Microfonul poate fi apoi conectat la oricare dintre cele două mufe de culoare roșie, respectiv A1 și A2 .



4. Conectarea echipamentelor de speriat la BirdAlert® 2.0

Conectați BirdAlert® numai la accesoriile de speriat aprobate WildDetect®. Toate mijloacele de speriat pot fi conectate atât la mufa albastră, cât și la cea verde, respectiv mufele 1-8. **Notă:** boxele pot fi conectate numai la mufele de culoare verde, respectiv 1-4. Citiți mai multe despre instrumentele noastre de speriat accesând wilddetect.com.

5. Porniți BirdAlert® 2.0

Apăsați butonul pornire/oprire  pentru a porni BirdAlert®. Indicatorul LED al butonului va semnaliza intermitent roșu în timpul pornirii, lucru care durează timp de aproximativ 2 minute. În momentul în care indicatorul LED roșu devine static, sistemul este pregătit.

6. Opriți BirdAlert® 2.0

Apăsați butonul pornire/oprire  pentru a opri BirdAlert®.

1. Configurarea WebApp

Pentru a accesa aplicația web, mergeți către pagina noastră de pornire www.birdalert.dk. Aici puteți accesa BirdAlert® 2.0, prin intermediul căruia puteți monitoriza și schimba setările.

1.1 Creați un cont


Pentru a începe, trebuie mai întâi să vă creați un cont. Faceți acest lucru urmând instrucțiunile de mai jos:

1. Faceți clic pe „Cont” în colțul din dreapta sus al paginii.
2. Faceți clic pe „Creați un cont”.
3. Completați detaliile necesare și faceți clic pe „Creați un cont”.

În acest moment, contul dumneavoastră a fost creat.

1.2 Adăugarea unui dispozitiv BirdAlert® 2.0 în contul dumneavoastră

Pentru a adăuga un dispozitiv BirdAlert® 2.0 în contul dumneavoastră, veți avea nevoie de numărul de serie BirdAlert® 2.0 și de numărul de identificare al cutiei. Ambele sunt localizate pe BirdAlert® 2.0.



Pentru a adăuga un dispozitiv BirdAlert® 2.0, respectați pașii următori:

1. Faceți clic pe cercul albastru  cu un semn plus situat în colțul din stânga jos al paginii.
2. Alegeți o carcasă care se potrivește cel mai bine modului în care va fi utilizat BirdAlert®2.0.

Pentru a afla mai multe informații despre diferitele carcase, accesați www.wilddetect.com/en/solutions/.

Rețineți că setările BirdAlert® 2.0 se vor modifica în mod automat pentru a se potrivi cel mai bine cazului ales, în conformitate cu experiența WildDetect®. Dacă doriți să păstrați setările actuale, alegeți „Păstrați setările actuale”.

3. Completați detaliile necesare.

- Nume la alegere BirdAlert® 2.0 pentru referințe viitoare.
- ID BirdAlert® 2.0.
- Număr de serie BirdAlert® 2.0.

RO

4. Faceți clic pe „Adăugați BirdAlert”

Acum puteți accesa BirdAlert® 2.0 făcând clic pe denumirea acestuia din cadrul listei ce poate fi regăsită în aplicație.

1.3 Setări implicite

BirdAlert® 2.0 este prevăzut cu următoarele setări implicite:

- Sistemul este în stare de repaus între orele 20:00 (8 PM) și 08:00 (8 AM), pe tot parcursul săptămânii.
- Sistemul BirdAlert® 2.0 este setat să asculte o varietate de specii diferite de păsări.



Pentru a afla mai multe, accesați.

- Sensibilitatea fiecărei specii de păsări este setată la valoarea neutră = 0, dar se ajustează automat în timp, în funcție de răspunsul păsărilor detectate.

Aceste setări pot fi modificate și gestionate prin intermediul aplicației web.



Pentru a afla mai multe, accesați.

2. Prezentare de ansamblu BirdAlert® 2.0

Mai jos găsiți o prezentare generală a cutiei.



1 Caseta BirdAlert

2 Numărul de serie al cutiei


3 Difuzoare

4 Microfon

5 Mâner pentru ridicarea BirdAlert

RO

Mai jos găsiți o prezentare generală a intrărilor și ieșirilor.



1 Intrare 1-4

2 Intrare 5-8


3 Intrare A1 și A2

4 Alimentare electrică

5 LED-ul albastru este aprins când este conectat la internet

6 LED-ul verde este aprins când este conectat la o sursă de alimentare

7 Buton pornit/oprit



RO

2. 1 Descriere produs

Denumire produs	BirdAlert® 2.0
Număr	220059
Versiune	Versiunea 1.0
Descriere	BirdAlert® 2.0 este un sistem inteligent de detectare a păsărilor, care recunoaște speciile de păsări care provoacă probleme prin intermediul BirdAlert® 2.0. În cazul în care păsări nedorite sunt detectate, BirdAlert® 2.0 poate activa instrumentele de speriat interconectate într-un tipar diversificat, creând în acest mod un efect optim de speriat.
Producător	WildDetect® ApS.
Materiale externe	BirdAlert® 2.0 este confecționat din plastic 100% reciclabil, polipropilenă și întărituri din 30% fibră de sticlă, PP+GF30. Microfonul BirdAlert® 2.0 este confecționat din oțel inoxidabil A2. BirdAlert® 2.0, iar microfonul este rezistent la praf și la ploi abundente.



Vă rugăm să rețineți: BirdAlert® 2.0 nu poate fi scufundat în lichide și nu poate fi curățat cu ajutorul dispozitivelor de spălare cu presiune!

RO

2. 2 Specificații tehnice

Voltaj de alimentare	18-20 V DC	
Curent de alimentare	2 A	
Tensiune de operare	12 V DC	
Sistem activ	2 W	
Microfon	Microfon WildDetect®, 3,3 V	
Baterie internă	12 V, baterie cu plumb-acid de 33Ah	
Baterie externă	Bateria externă trebuie să fie o baterie plumb-acid de 12 V cu o capacitate la alegerea dumneavoastră	
Înșirile nr. 1-8	12 V, 1 A max	
Înșirile A1 și A2	3,3 V	
Dimensiuni	Lățime	31 cm
	Adâncime	25 cm
	Înălțime fără dotări	23 cm
	Înălțime cu dotări	56 cm
Lățime	15,5 kg	
Material	Plastic 100% reciclabil, polipropilenă și întărituri din 30% fibră de sticlă, PP+GF30	
Temperatură	Utilizare	-10°C până la +40°C
	Depozitare	+15°C până la +25°C
Rezistență	Rezistent la apă și praf	

RO

3. Metodă de asamblare a BirdAlert® 2.0

Învățați cum să asamblați BirdAlert® 2.0 respectând instrucțiunile prezentate în cadrul acestui manual.

3.1 Sursă de alimentare

Este necesară achiziționarea unei surse de alimentare înainte de a utiliza BirdAlert® 2.0.

Sunt disponibile următoarele trei variante:

1. Încărcător de exterior
2. Încărcător de interior
3. Panou solar

Puteți contacta furnizorul dumneavoastră pentru a identifica soluția care vi se potrivește cel mai bine.

3.2 Asamblarea BirdAlert® 2.0

1. Scoateți BirdAlert® 2.0 din ambalajul său
2. Introduceți cablul microfonului în partea superioară a suportului pentru microfon, înainte de a introduce microfonul în cadrul acestuia. După ce microfonul a fost introdus, verificați dacă cablul depășește partea inferioară a suportului pentru microfon.



3. Microfonul poate fi apoi conectat la oricare dintre cele două mufe roșii, respectiv A1 și A2. 

RO

4. În mod implicit, BirdAlert® 2.0 este prevăzut cu două difuzoare drept instrumente standard de speriat. Se poate conecta un număr de până la patru difuzoare.

Notă: Difuzoarele pot fi conectate numai la mufele de culoare verde, respectiv 1-4.

5. Orice accesorii de speriat externe aprobate WildDetect® pot fi conectate atât la mufele de culoare verde, cât și la cele de culoare albastră, respectiv 1-8.

Notă: Scareman trebuie conectat la mufele de culoare albastră, respectiv 5-8. Orice baterie externă de 12 V plumb-acid poate fi conectată la mufele de culoare albastră, respectiv 5-8.

6. Conectați sursa de alimentare, fie prin intermediul unui adaptor de 230 V, fie prin intermediul unui panou solar, în mufa neagră de alimentare.  Un indicator LED de culoare verde se va aprinde atunci când BirdAlert® 2.0 este conectat la o sursă de alimentare și se va stinge atunci când acesta funcționează cu ajutorul bateriei.

A se vedea secțiunea 3.1 pentru mai multe informații despre opțiunile de alimentare.

7. Atunci când BirdAlert® 2.0 este pornit, acesta se va conecta automat la internet. Un indicator LED de culoare albastră se va aprinde și va începe să lumineze intermitent. Odată ce indicatorul LED de culoare albastră devine static, acesta este conectat la internet.



Nu încercați să desfaceți cutia și/ sau să rupeți folia, așa cum este prezentat în imagine



RO

3.3 Punerea în funcțiune și oprirea BirdAlert® 2.0

Atunci când primiți un nou BirdAlert® 2.0 de la WildDetect®, sistemul este oprit în mod automat. Indicatorul LED de culoare roșie al butonului pornire/oprire indică

dacă sistemul este pornit sau oprit. Atunci când BirdAlert® 2.0 este oprit, indicatorul luminos LED de culoare roșie este oprit.

- **Pornirea BirdAlert® 2.0**

Apăsați butonul pornire/oprire  pentru a porni BirdAlert® 2.0. Indicatorul LED al butonului va lumina intermitent cu lumină roșie în timpul pornirii, lucru care durează aproximativ 2 minute. Uneori, acest lucru poate dura până la 10 minute (consultați secțiunea de depanare P.15). Odată ce indicatorul LED de lumină roșie devine static, sistemul este gata de folosire.

- **Oprirea BirdAlert® 2.0**

Apăsați butonul pornire/oprire  pentru a opri BirdAlert® 2.0. Odată oprit, indicatorul LED de culoare roșie se stinge.

4. Cum să utilizați BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 este conceput pentru a identifica și pentru a speria diferite păsări, folosind o serie de instrumente de speriat. Pentru mai multe informații despre speciile de păsări pe care acest dispozitiv le poate speria, accesați www.wilddetect.com.

În mod prestabilit, BirdAlert® 2.0 este prevăzut cu două difuzoare drept instrumente standard pentru speriere.

Pentru mai multe informații referitoare la instrumente de speriere adiționale pe care le puteți conecta la BirdAlert® 2.0, accesați www.wilddetect.com sau contactați furnizorul dumneavoastră.

Pentru cele mai bune rezultate, vă sfătuim să respectați următoarele instrucțiuni:

- Pentru a asigura condiții optime de funcționare a microfonului, vă recomandăm ca sistemul să fie amplasat la cel puțin 100 de metri de zona de trafic și la cel puțin 200 de metri de turbinele eoliene și de traficul intens.
- Rezultate maxime sunt obținute prin amplasarea BirdAlert® 2.0 în centrul zonei dorite.
- Atunci când BirdAlert® 2.0 nu este necesar, se recomandă oprirea, împiedicând astfel obișnuirea păsărilor cu acest dispozitiv.

RO

5. Măsuri de siguranță

Înainte de instalarea BirdAlert® 2.0, următoarele instrucțiuni de siguranță trebuie parcurse cu atenție.

- BirdAlert® 2.0 trebuie să fie oprit înainte de a muta sistemul. Acest lucru are scopul de a preveni activarea neașteptată a instrumentelor de speriere, ceea ce poate crea situații potențial periculoase.
- Instrumentele de speriat pot fi uneori deranjante pentru mediul înconjurător, de exemplu, zgomotul generat de difuzoare, tunuri de propan sau lumina care se reflectă în direcția șoferilor din apropiere. Consultați și urmați legile și directivele locale.
- Dacă difuzoarele sunt conectate la BirdAlert® 2.0, trebuie să purtați aparatură de protecție auditivă atunci când lucrați cu acesta.
- Nu imersați BirdAlert® 2.0 în niciun fel de lichide.

6. Mentenanță

Nu încercați sub nicio formă să curățați BirdAlert® 2.0 folosind un dispozitiv de spălare sub presiune sau un pistol cu aer comprimat. Acest lucru poate deteriora componentele electrice ale BirdAlert® 2.0. Opriți BirdAlert® 2.0 înainte de curățare. Acest lucru trebuie făcut pentru a evita orice activare nedorită a instrumentelor de speriere, care pot genera pericole de vătămare corporală.

Praful și murdăria pot reduce sensibilitatea și raza de acțiune a sistemului de microfoane, reducând astfel eficiența instrumentelor de speriat. Pentru a evita acest lucru, curățați praful și murdăria în mod regulat. BirdAlert® 2.0 poate fi curățat folosind apă cu săpun și o lavetă umedă și ulterior stoarsă.

Pentru curățarea corectă a echipamentelor de la terți, WildDetect® face trimitere la producătorul acestora pentru a obține indicații corespunzătoare cu privire la întreținere.

În timpul depozitării, sistemul BirdAlert® 2.0 trebuie să fie oprit pentru a proteja bateria internă împotriva descărcării excesive și pentru a evita activarea neașteptată a oricăror instrumente de speriat atașate.

7. Responsabilitate

Clientul are responsabilitatea de a respecta instrucțiunile și standardele de siguranță cuprinse în manualul de utilizare. Folosirea BirdAlert® 2.0 se face în mod exclusiv pe riscul clientului, prin urmare este esențial să respectați toate instrucțiunile de siguranță.

WildDetect® nu își asumă răspunderea pentru vătămrile provocate ca urmare a neglijenței în ceea ce privește respectarea instrucțiunilor de siguranță.

Clientul are responsabilitatea de a verifica funcționalitatea BirdAlert® 2.0 și de a contacta WildDetect® în cazul constatării unor defecte. WildDetect® nu își asumă răspunderea pentru probleme de funcționare pe care clientul nu le-a adus la cunoștința WildDetect®.

Factorii externi de mediu, cum ar fi vremea, pot scădea eficiența BirdAlert® 2.0. WildDetect® nu este responsabil pentru nefuncționarea BirdAlert® 2.0 ca urmare a ploilor abundente, a vântului puternic sau a altor factori de mediu.

BirdAlert® 2.0 este conceput pentru a speria anumite specii de păsări din anumite zone, cu scopul de a minimiza pierderile economice. WildDetect® nu este responsabil pentru orice pierderi economice, probleme și daune cauzate de lipsa funcționării BirdAlert® 2.0.

WildDetect® este singurul responsabil pentru funcționalitatea tehnică a BirdAlert® 2.0 și nu poate fi considerat responsabil pentru funcționalitatea instrumentelor și echipamentelor de speriat ale unor terțe părți.

8. Considerații de mediu

BirdAlert® 2.0 este prevăzut cu o baterie plumb-acid care are în componență lichid. Pentru bateriile care conțin lichide, se aplică următoarele reglementări de mediu.

- Bateriile trebuie întotdeauna păstrate cu grijă adecvată față de mediu, pentru a evita contaminarea solului și a apelor subterane.
- Bateriile trebuie păstrate în ambalaje adecvate, rezistente la acizi, și sub un acoperiș, pe o suprafață fermă, fără puncte de ieșire spre canalizare, sol, râuri sau ape subterane.

9. Eliminare

În cazul eliminării bateriei și a BirdAlert® 2.0, se aplică următoarele reglementări de mediu.



Produsul/produsele nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale (2012/19/EU)



Produsul/produsele nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale (2006/66/EF)

10. Garanție

WildDetect® oferă o garanție de un an pentru BirdAlert® 2.0 și produsele incluse începând cu data facturării. Factura de cumpărare are rol de certificat de garanție pentru client. Garanția acoperă defectele produsului prezente la data facturării.

Garanția este anulată în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile descrise în acest manual.

Garanția este anulată în cazul în care:

- Clientul desface cutia BirdAlert® 2.0 și/sau rupe folia, așa cum este prezentat în imagine.
- Un echipament terț, care nu este aprobat WildDetect®, este conectat la BirdAlert® 2.0.
- BirdAlert® 2.0 este afectat din cauza unor factori de stres extrem.
- BirdAlert® 2.0 este lovit de fulger.
- BirdAlert® 2.0 este scufundat în lichid.

11. Depanare Întrebări Adresate Frecvent

Î. Dispozitivul meu BirdAlert® 2.0 nu pornește

R. Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare. Nu uitați să îl încărcați timp de 16 ore.

Î. Dispozitivul meu BirdAlert® 2.0 are nevoie de mai mult de 2 minute pentru a porni

R. Acest lucru are loc deoarece dispozitivul dumneavoastră încearcă să se conecteze la internet. Acest lucru poate dura până la 10 minute. În cazul în care operațiunea durează mai mult timp, încercați să îl opriți și să îl porniți din nou.

Î. Dispozitivul meu BirdAlert® 2.0 nu se conectează la internet

R. Creați un hotspot la care dispozitivul BirdAlert® 2.0 se poate conecta. Vizitați site-ul nostru web pentru mai multe informații despre cum să faceți acest lucru.

Î. Indicatoarele LED ale BirdAlert® 2.0 nu sunt aprinse

R. Atunci când LED-urile nu se aprind, BirdAlert® 2.0 se află fie în modul de veghe, fie în modul de economisire a bateriei. Dacă doriți să dezactivați aceste moduri, porniți și opriți din nou BirdAlert® 2.0.

Î. Indicatorul LED de culoare verde nu se aprinde

R. Acesta nu se aprinde deoarece nu este conectat la o sursă de alimentare.

Verificați dacă sursa dumneavoastră de alimentare este pornită. Este posibil ca panoul solar să nu fie activ în prezent din cauza vremii înnorate.



12. Declarație de conformitate

RO